

Wichtige Informationen zur Installation Topo Schweiz

Die Freischaltung erfolgt über das Internet. Falls Sie über keine Internetverbindung besitzen, müssen Sie den GARMIN Support telefonisch unter 0900 755 900 kontaktieren. Das GARMIN MapSource-Handbuch befindet sich als druckbare PDF-Datei auf der CD.

Schritt 1 – Freischaltung der Karte auf Ihrem PC/Notebook:

Wir empfehlen Ihnen, nach der Installation der Topokarte auf Ihren Rechner, zuerst den neuesten Update ab der GARMIN Website zu laden, damit das neueste MapSource Programm auf dem Rechner installiert ist.

http://www.garmin.com/support/download_details.jsp?id=209

1. Gewünschte Sprache auswählen und 2 x mit „**Ausführen**“ bestätigen.
2. Lizenzen lesen und 2 x mit „**Ja**“ bestätigen.
3. Bestätigen Sie mit „**Ja**“ das eine Online-Internetverbindung besteht.
4. Geben Sie die 16-stellige CD-Seriennummer (diese befindet sich in der CD-Box auf einem Kleber) zur Aktivierung der Installation ein. Die TOPO Schweiz wird nun auf Ihrem Rechner installiert und automatisch freigeschaltet.

Schritt 2 – Freischaltung Ihres GPS-Empfängers

Gehen Sie auf die Internetseite <http://www.garmin.ch/registration> um die Karten für Ihren GARMIN GPS zu registrieren, damit Sie den 25-stelligen Unlock-Code zur Freischaltung der TOPO Schweiz Karte erhalten.

1. Geben Sie die 16-stellige CD-Seriennummer (Innenseite der CD-Box) ein. Dann wählen Sie Ihr Produkt (z.B. Topo Schweiz und bestätigen mit „**Freischaltung prüfen**“.
2. Geben Sie nun die 10-stellige Geräte-Unit ID (die Sie in Ihrem GPS im Menü „SYSTEM“ mit der Menü-Taste unter Systeminformationen aufrufen können) und Ihren Namen ein.

Sie finden die ID-Nummer im System-Menü des Gerätes. Wählen Sie mit der Taste PAGE das Hauptmenü (Main menue) , Einstellungen auswählen, System auswählen und während das Systemmenü angezeigt wird, die Taste Menü drücken. Es erscheint ein kleines Fenster mit dem Menüpunkt Softwareversion. Diesen anwählen und im Fenster die 10-stellige Unit-ID ablesen.

Verwenden Sie auf keinen Fall eine andere 10-stellige Nummer als diejenige des System-Menü!

3. Mit „**Registrierungsdaten eintragen und Unlock-Code anfordern**“ bestätigen.

Schritt 3 – Eingabe des Freischaltcodes im MapSource Programm

1. Starten Sie MapSource und klicken im kleinen Fenster auf „Karten freischalten“ oder wählen im Menü „Dienstprogramme“ Karten freischalten.
2. Wenn der Begrüßungsbildschirm von MapSource UnlockWizard angezeigt wird, klicken Sie auf **Next** (Weiter).
3. Wählen Sie « I have a 25-character unlock code » (Ich habe einen 25-stelligen Code zum Freischalten). Klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).
4. Geben Sie nun den 25-stelligen Code ein und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
5. Klicken Sie auf „ **Nein**, ich werde mich später registrieren“.
6. Bestätigen mit „**Ja** ich will mich wirklich **nicht** registrieren“.
7. Mit einem Klick auf „**Nein**, ich bin fertig“, wird die Installation beendet.

Bei etwelchen Problemen im Zusammenhang mit der Installation der Topo Schweiz auf Ihrem PC/Notebook, der Freischaltung Ihres GPS-Gerätes oder bei sonstigen Fragen lesen Sie zuerst im Internet unter FAQ-Fragen und Antworten zur Topo Schweiz nach:

http://www.poly-electronic.ch/garmin-faq.htm#Topo-Karte_Schweiz

Sämtliche Supportanfragen im Zusammenhang mit der CD Topo Schweiz bezüglich Freischaltung, Installationsproblemen usw. sind direkt per E-Mail an GARMIN-Schweiz (Bucher & Walt SA) zu richten info@garmin.ch oder telefonisch unter 0900 755 900.0900 755 900.