

## Wichtige Information!

### GARMIN MapSource: Freischaltprozedur

Ihrem neuen GARMIN Streetpilot III bzw. GPS V liegt die neue MapSource CD «City Navigator Europa», bzw. «City Select Europa» bei. Um das umfassend ergänzte Kartenmaterial auch nutzen zu können, muss die CD zuerst freigeschaltet werden. Ohne eine Freischaltung ist die CD nur in einem relativ groben Abbildungsmaßstab zu gebrauchen. Erst nach der Freischaltung können die Karten zonenweise auf den GARMIN GPS-Empfänger übertragen werden (8-128 MB Datenkarte bzw. interner Speicher beim GPS V).

Der für die Freischaltung der MapSource CD benötigte 25-stellige „**unlock code**“ erhalten Sie Online im Internet. Dazu müssen Sie sich auf der GARMIN-Website mit der Seriennummer Ihres GPS-Empfängers und der MapSource Zertifikationsnummer anmelden.

Damit Sie die Freischaltung schnell und problemlos vollziehen können haben wir diese Anleitung geschrieben. Sie entspricht der englischen Bedienungsanleitung, welche der CD beige packt ist. Die einzelnen Schritte sind von uns selbst nachgeprüft worden.

Für unsere Kunden, welche temporär keinen Internetzugriff haben, können wir den Code, entsprechend den GARMIN Bestimmungen, aktivieren. Dazu benötigen wir diverse Angaben wie sie nachfolgend auch unter Schritt 6 via Internet eingegeben werden müssen. Um Unklarheiten zu vermeiden ist dieses Verfahren jedoch nur mittels Fax möglich.

#### **Sehr wichtig:**

Achten Sie bei der Aktivierung unbedingt darauf, dass Sie alle Schritte richtig ausführen. Nehmen Sie sich dazu die notwendige Zeit. Falls Sie ein falsches Land aktiviert haben, kann dieses nachträglich nicht mehr geändert werden. Dazu müssten Sie den optionellen Entsperrcode erwerben, mit dem Sie dann die restlichen Länder auf der CD global freischalten können.

Falls Sie eine falsche Geräte-Seriennummer eingeben, so ist der Aktivierungscode, den Sie nach Eingabe aller Daten erhalten, nicht lauffähig, da die Seriennummer Ihres Gerätes nicht derjenigen entspricht, welche Sie eingeben haben. Das bedeutet, dass Sie die Daten nicht in den GPS-Empfänger laden können.

Wir machen Sie hiermit ausdrücklich darauf aufmerksam, dass weder GARMIN noch wir irgendwelche Haftung für die von Ihnen erfolgte Aktivierung übernehmen können. Sie selbst sind für die korrekten Angaben verantwortlich. Eine nachträgliche Änderung falsch selektierter Länder bzw. ungültiger Seriennummern ist ausgeschlossen! Es ist völlig ausgeschlossen, dass falsch aktivierte Regionen etc. rückerstattet werden können.

Notieren Sie unbedingt den 25-stelligen „**unlock code**“, den Sie nach allen Eingaben erhalten. Sie benötigen diesen zur Freischaltung der MapSource CD. Zusätzlich erhalten Sie diesen als Bestätigung von GARMIN per E-Mail automatisch zugestellt, falls Sie eine gültige E-Mail Adresse bei der Registrierung angeben.



**Schritt 1:**

Gehen Sie im Internet auf die GARMIN website: <http://www.garmin.com/unlock/>

Sie gelangen auf die nachfolgende Seite. Geben Sie dort im linken Feld unter „New Customer“ **exakt** die achstellige Zeichenfolge ein. Diese finden Sie aufgeklebt auf der englischen falt-Bedienungsanleitung „MapSource unlock certificate“.

**MapSource Unlock - Step 1 of 7: Enter Coupon Code**

Welcome to the MapSource™ unlock code web page. These are the steps that you can expect to complete during the unlock process:

1. Enter your coupon code (on this page, below).
2. Select an unlock option.
3. Enter your product's serial number.
4. Select the map region you want to unlock.
5. Confirm the map region.
6. Enter your personal information.
7. Receive your unlock code.



For additional instructions for completing these steps, follow along with your MapSource Unlock Quick Reference instruction sheet (which comes with your CD).

<b>New Customer</b>	<b>Returning Customer</b>
<p>Please enter your original MapSource Unlock Coupon Code (see image above for location of original coupon code):</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 10px 0;"></div> <p>Then press <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Step 2 &gt;&gt;</span> to proceed. This will become your customer code, and you will be asked to use this code on all future visits.</p>	<p>If you are returning to the GARMIN MapSource Unlock section, and you already have a customer code, please enter it here: <span style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></span></p> <p>Then press <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Step 2 &gt;&gt;</span> to proceed.</p>

**Important note:** Once you complete the unlock process, GARMIN cannot make changes to your coverage area, or give refunds or exchanges for MapSource unlock codes. Please be very careful to select the regions you want to unlock.

**Schritt 2:**

Auf dieser Seite erhalten Sie die eingegebene Zeichenfolge als Bestätigung retour. Diese ist gleichzeitig Ihre „Kundennummer“ bei weiteren Freischaltungen.

Klicken Sie nun auf den Link: [New Customer](#)

**MapSource Unlock - Step 2 of 7: Select Option**

The coupon code you entered: **12345678**

The MapSource product which this coupon code is associated with: **MapSource European City Navigator**

Your unlock customer code is: **12345678**

You will be asked to use this code on all future visits.

<p style="text-align: center;"><b><a href="#">New Customer</a></b></p> <p>Select this option if you are visiting the unlock section for the first time.</p> <p>No, I am not a new customer. <a href="#">Back</a></p>	<p style="text-align: center;"><b>Redeem Additional Unlock Coupon</b></p> <p>Select this option if you are unlocking another MapSource product or you've already purchased a coupon for an additional region.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Purchase Additional Region</b></p> <p>Place an online credit card order with GARMIN to unlock additional MapSource regions. You may only purchase one region per transaction. You can't combine MapSource unlock codes with any other item.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Unlock Additional GARMIN Unit</b></p> <p>Select this option if you would like to use your unlocked MapSource data on a second GARMIN unit that you own. It is illegal to share this data with others.</p>

**Schritt 3:**

Geben Sie im leeren Feld die achtstellige Seriennummer Ihres GARMIN GPS-Empfängers ein. Diese finden Sie auf der Originalverpackung sowie auf dem Kleber am Gerät selbst. Drücken Sie anschliessend die Taste „Step 4 >>“.

This is your coupon code: **12345678**

Please enter your product's 8-digit serial number (typically found on the back or bottom of your GPS unit, or on the product box):

Step 4 >>



**Schritt 4:**

Kontrollieren Sie nochmals die Angaben rechts (MapSource Code und GPS-Seriennummer) und wählen jetzt das von Ihnen gewünschte Land aus (Select Region). Für die Schweiz, inkl. Österreich und Italien, ist es die Region 5. Drücken Sie anschliessend die Taste „Step 5 >>“.

**MapSource Unlock - Step 4 of 7: Select Region**

Please verify the information shown below and then select your region of interest.

Coupon Code: 12345678

Unit Serial Number: 59801234

MapSource Product: MapSource European City Navigator

Please select the region you would like, referencing the map below:

Then, go to  and see current coverage details for that region

**Schritt 5:**

Kontrollieren Sie jetzt die Ihnen retour bestätigte Region unter „Region Selected:“. Falls Sie die Region falsch gewählt haben, so können Sie mit der Taste „Step 4 >>“ nochmals auf den Schritt 4 gelangen, um die Region zu ändern.

Sind die Eingaben in Ordnung so drücken Sie anschliessend die Taste „Step 6 >>“.

**MapSource Unlock - Step 5 of 7: Confirm Region**

Coupon Code: 12345678  
Unit Serial Number: 59801234  
MapSource Product: MapSource European City Navigator  
Region Selected: European City Navigator, Region 5, Oct. 01  
Coverage Details:

Please confirm that your area of interest is included in the coverage listed above.

If it is not, please return to  and select another region.

If this is the correct region, go to

**Schritt 6:**

Geben Sie auf dieser Seite die gewünschten Angaben ein. Alle mit \* bezeichneten Felder bedürfen zwingend einer Eingabe.

**Achtung:** Kontrollieren Sie alle Angaben. Mit dem nächsten Schritt 7 erhalten Sie den Aktivierungscode. Falls Sie nicht 100% sicher sind, dass alle Ihre gemachten Eingaben wirklich zutreffend sind, so können Sie hier allenfalls abbrechen.

Sind die Eingaben in Ordnung so drücken Sie anschliessend die Taste „Step 7 >>“.

**MapSource Unlock - Step 6 of 7: Enter Customer Information**

Below, please enter in your personal information. This will be stored at GARMIN and used by Customer Service should you encounter problems with MapSource or your GPS unit.

Coupon Code: 12345678

Unit Serial Number: 59801234

MapSource Product: MapSource European City Navigator

Region Selected: European City Navigator, Region 5, Oct. 01

\* First Name:

\* Last Name:

\* Phone Number:

Fax Number:

Email Address:

\* Street Address:

\* City:

State / Province Code:

Postal Code:

\* Country:

\* Indicates a required field

**WARNING!** Once you select your unlock code will be delivered to you. We cannot make changes to your coverage area, or give refunds or exchanges for MapSource unlock codes.

**Schritt 7:**

Nachfolgend finden Sie den 25-stelligen „unlock code“. Damit ist das Aktivierungsprozedure abgeschlossen. Drucken Sie diese Seite aus, bzw. notieren Sie den Code. Sie benötigen diesen zur Freischaltung der MapSource CD.

**Zur Beachtung:**

Der Unlock-Code ist nur verwendbar im direkten Zusammenhang mit dem GARMIN GPS-Empfänger, auf den der Code aktiviert worden ist.

**MapSource Unlock - Step 7 of 7: Receive Unlock Code**

Thank you, [IHR KUNDENNAME](#), for completing GARMIN's unlock process! Whenever revisiting the MapSource Unlock pages, please reference your customer code: **12345678**

This is your unlock code: **12CDE-ABCDE-12FGH-89XYZ-UVW32**

In order to view and download maps from your unlocked region, please follow these simple steps:

1. Write down and save this code on your unlock certificate
2. Be sure to print and save this web page in addition to writing the code (we don't want you to lose it)
3. Copy and paste the code from this page to MapSource. Here's How:
  - Launch MapSource on your PC
  - Press Ctrl-U
  - Select "ADD", then paste the unlock code into the space provided
  - Select "OK".

Now the MapSource region you chose is unlocked!

Information about the region you just unlocked:

GPS Unit	Serial #	MapSource Product	Region	Action	Coupon Code
	59801234	MapSource European City Navigator	European City Navigator, Region 5, Oct. 01	Redeem Original	12345678

**Important note:** We cannot give refunds or exchanges for MapSource unlock codes.

If you need additional unlock codes, return to

[Step 2 >>](#)

**POLY-ELECTRONIC**

Autorisierte GARMIN Vertretung · Spranglenstr. 30 · CH-8303 Bassersdorf/Schweiz

Tel. +41 – 1- 836 82 37 · Fax. +41 –1- 836 92 41 · [info@poly-electronic.ch](mailto:info@poly-electronic.ch)

[www.garmin-shop.ch](http://www.garmin-shop.ch) · [www.gps-navigation.ch](http://www.gps-navigation.ch) · [www.poly-electronic.ch](http://www.poly-electronic.ch)